操作方法

■点灯切替の操作方法

リモコン送信機の各ポ タンを押すことにより、

点灯ボタン… 点 灯 保安球ボタン・・・(保安球(LED)点灯 明るめボタン・・・・明るめ点灯 消灯ボタン…(消 灯

※明るめボタンは、押すごとに 点 灯)←→(明るめ点灯)に 切り替わります。

次のように点灯状態が 切り替わります。

- 壁スイッチコントロール機能 (ワンタッチスイッチ機能) について

壁スイッチですばやく (約2秒以内) OFF \rightarrow ON することにより、 次のように点灯順序が切り替わります。

順送りボタン・・・ 「 占

火T)→(保安球(LED)点灯 注)

灯

※壁スイッチをOFFにするとどの点灯状態でも消灯します。

注)明るめ点灯時に「順送りボタン」又は「壁スイッチコントロール機能」を操作した場合は、一旦、点灯状態に切り替わってから、 操作毎の点灯順序で切り替わります。

灯 → 保安球(LED)点灯 → 消

■スリープタイマーの操作方法

- ◆30分後に蛍光灯を消灯させたい場合 30分スリープタイマーボタンを押す。 🔦 確認音 "ピピッ
- 【設定完了】 ※蛍光灯が消灯している時は設定でき ません。
- ◆60分後に蛍光灯を消灯させたい場合 60分スリープタイマーボタンを押す。 → ※蛍光灯が消灯している時は設定でき ません。
- ◆スリープタイマーを解除したい場合 30分に設定している場合は30分スリー プタイマーボタンを、60分に設定して ⇒ 確認音"ピーッ" いる場合は60分スリープタイマーボタ ンを押す。

確認音 "ピッ"

【設定完了】

スリープタイマー(60分、30分)で蛍光灯を消灯させる時、保安球(LED)点灯/ 不点灯をチャンネルスイッチによって選ぶことができます。

●チャンネルスイッチがCH1の場合

5分後 オフ(消灯)時間 保安球(LED)消灯 消灯(保安球(LED)点灯)

●チャンネルスイッチがCH2の場合



保安球(LED)を点灯させ ておきたいときにご使 用ください。

保安球(LED)を消灯させ

たいときにご使用くだ

さい。

※必ず照明器具本体のチャンネルスイッチと合わせてご使用ください。

・リモコン以外ではスリープタイマーの設定はできません。 確認音が鳴らなかった場合は、設定されなかった可能性がありま すので、再度設定をしなおしてください。

- 設定を変更したい場合はいったんスリープタイマーを解除し、設 定しなおしてください。
- ・スリープタイマーが設定されているかどうか、本体及びリモコン で確認することはできません。
 - スリープタイマー設定中に、リモコンや壁スイッチで蛍光灯を消 灯させた場合や、停電などで電源が2秒以上OFFになった場合は、 スリープタイマーは自動的に解除されます。


ランプの取付、取外し

ランプ交換の際は、NEC蛍光ランプ・ ホタルックスリムをご指定ください。

必ず電源を切って本体やランプが 冷えてから行ってください。

器具のはずしかた

■カバーの外しかた カバーを左に回してください。



■電源の外しかた

右図のようにコネクタの矢印 部分を押しながらコネクタを 引き抜いてください。

■本体の外しかた 本体中央部のレバーを矢印方 向へ引いてください。


■アダプタの外しかた アダプタの赤いボタンを押しな がら矢印方向に回してください。



※ボタンを押さずに回すと引掛 シーリングが破損します。

ランプの取付

①ランプピンをランプソケットに差し込んでください。 ②図のようにランプホルダーにランプを押して取り付 けてください。





ランプがランプソケットに 確実に差し込まれているこ とを確認してください。



▲ 警告 落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

ランプの取外し

①ランプベース部を手で押さえながらランプホルダー からランプを取り外してください。

②ランプソケットからランプを取り外してください。

蛍光ランプ

故障?と思われたら

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店にご相談ください。

ださい。形式名は器具本体部の器具ラベルに表示しています。

故障の状態	主な原因					
蛍光ランプが	蛍光ランプがランプソケットに正常に取り付いていない。					
点灯しない	蛍光ランプの寿命					
保安球(LED)が 点灯しない	照明器具の壁スイッチがオフになっている。					
いずれも点灯しない	照明器具の壁スイッチがオフになっている。					

主 な 原 因 照明器具の壁スイッチがオフになっている。 リモコンの電池が残り少なくなっている。 照明器具を リモコンの電池の極性(十一)が間違っている。 操作できない 照明器具のランプが切れている。 チャンネルスイッチが合っていない。

NEC 照明器具

取扱説明書

364-825 12LKZ エネテンLEDホ セツメイショ RL57

- ●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
- ●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してく ださい。
- ●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管し てください。

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

⚠警告:誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。

保証書添付 保 存 用

▲注意: 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・家財などの損害 に結びつくものです。

↑ : この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。

: この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。

この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

使用上のご注意

この器具は、FHC20、FHC27、FHC34専用器具です。従来のFCL30、FCL32、FCL40は使用できません。

- ■本器を分解したり、改造しないでください。 火災などの原因になります。
- ■精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- ■壁スイッチで電源を切った場合及び停電の場合は、リモコン送信機で 操作しても作動しません。 壁スイッチON及び停電復帰後は、全灯状態になります。
- ■点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピシ ピシ」、「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがあります。
- ■ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- ■本器具に添付のリモコン送信機は、当社リモコン照明器具専用です。 リモコン式テレビなどには使用できません。 また、テレビやビデオのリモコン送信機では、照明器具は作動しません。
- ■器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されます と、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。
- ■本器具をご使用中あるいはリモコン送信機で消灯させた状態で停電し た場合、停電から復帰したときは全灯状態となります。 長期間のお出かけの際には、壁スイッチで電源を切ってください。


- ■この器具はリモコンスイッチで消灯してもリモコン部の回路が約1.0W の電力を消費しておりますので、節電のために長期外出時には壁スイ ッチを切ってください。
- ■リモコン送信機は器具に向けて操作してください。 リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、器具が作動しません ので、しゃへい物を取除いて再度ボタンを押してください。
- ■照明器具にリモコンの信号が届く範囲でご使用ください。 *部屋の温度によっては、リモコンが動作しづらいことがあります。
- ■天井や、壁、床の色や材質によってはリモコンが動作しづらいことが あります。
- ■乾電池の寿命は、マンガン乾電池1日10回使用の場合で約6ヶ月です。 (日安)
- ■ニッカド電池などの充電式乾電池は使用できません。
- ■乾電池は、単3形乾電池をご使用ください。
- ■乾電池は、+・-の極性を正しく入れてください。
- ■シンナー・ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤などを使用 して本体を拭かないでください。
- 外郭強度の低下、変色、故障の原因になります。

リモコンの名称

点灯ボタン **− スリーアシィマ-** -スリープタイマーボタン 蛍光灯が点灯します。 蛍光ランプが自動で消灯します。 点灯~ 保安球ボタン 30分ボタン: 30分後に消灯。 60分ボタン: 60分後に消灯。 保安球(LED)が点灯します ※保安球(LED)の明るさは調節 明るめボタン できません。 蛍光灯が点灯時よりも明るく 消灯ボタン SHAT 点灯します。 蛍光灯・保安球(LED)が 消灯します。 順送りボタン 点灯 —— 保安球 —— 消灯 チャンネル切替スイッチ (LED) リモコン信号の送信チャンネル の順送りができます。 を設定します。 照明器具を2台使用する場合な NEC ど器具ごとにCH1とCH2で分け 点灯状態からの減光はでき ることができます。 ません。

電池の入れかた

. リモコン裏面の電池カバーを 軽く押しながら手前に引いて 外してください。



3. 電池カバーをスライドさせ、 カバーを閉じる。



リモコンケースを壁等に取り付ける場合

付属の木ネジでしっかり壁等に取り付けて ください。リモコンケースに入れたままり モコン操作を行うと動作しない場合があり ます。その場合はリモコンケースからリモ コンを取り出し、器具の方へ向けて操作し てください。



形	式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	使用蛍光ランプ	待機電力	始動方法
20形 + 27		AC100V	50Hz 60Hz	87W (明るめ点灯時)	FHC20 FHC27 FHC34	約1W	インバータ式

参考:点灯時の消費電力は62Wになります。

NECライティング株式会社

東京都港区芝1-7-17


₹105-0014 http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室>

フリーダイヤル 0120-52-3205 受付時間 平日9:00~12:00 13:00~18:00 (十、日、祭日は受け付けておりません) FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています

各部の名称



取付上のご注意

壁付調光器のある回路では使用しないでください。

注

本器具を取り付ける電源回路(壁スイッ チ等) に調光器が接続されている場合、 ランプが正常に点灯しなかったり、器具 が故障することがあり使用できません。 下図のような調光器が接続されている場 合は必ず調光器を取り除いてください。 (調光器の交換工事は電気工事店に依頼 してください。)



《調光器付壁スイッチ代表例》

器具裏面についている 黒いスポンジ(3コ)は、 取り外さずにご使用く ださい。



1.下図の天井には取り付けできません。 2.下図の場合は、電気工事店か販売店にご相談ください。

突出部のある天井・凹凸のある天井・

簡単にたわむ弱い天井

变形天井

ななめ天井

突出部

取り付けできない天井

たわむ

サオブチ天井

格子天井

火災・感電・落下によるけがの原因となります。



破損しているもの



電源端子 ガタつくもの 露出タイプ



次の配線器具は、出しろを 確認してください。



本体侧

コネクタ

0

器具本体側チャンネル

送信機チャンネル

198







角型、丸型引掛シーリング21mm以下は取り付けできません。



4. 電源を接続する

★の部分を押さえずに、

アダプタ側コネクタを

を確認してください。

■1台のみ操作する場合

引っ張り抜けないこと アダプタ側

器具本体側のチャンネルとリモコ

ン送信器チャンネルを同じチャン

(出荷時のチャンネルは、器具本

体側・リモコン送信器共、チャン

■ 2 台の器具を別々に操作する場合

5. チャンネルを設定する

ネルに合わせてください。

ネル1に設定しています。)

でください。

埋込ローゼット10mm以下は取り付け できません。

電気工事は電気工事士の資格が必要です。 工事は必ず電気工事店に依頼してください。

引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り 付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

アダプタ側コネクタを本体側コネクタに確実に差し込ん

器具の取付方法

器具の取り付けを行う際は、感電等の事故防止の為、必ず電源を切って行ってください。

1. 天井の引掛シーリングを確認する

取り付け可能な引掛シーリング

下図の引掛シーリングであれば取り付 け可能です。(ガタつきや破損がないこ とを確認して下さい。)



引掛シーリングの 形状によって取付 方法が異なります。






丸型引掛シーリング





丸型引掛シーリング

出しろが21mm以下は取り付けできま



出しろが10mm以下は取付できません。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛き リングに挿入し矢印方向に カチッと音がするまでまわし てください。



取り付け後、赤いボ ポイントタンを押さずに左に 回して、はずれない ことを確認してくだ

▲ 警告 落下の おそれあり

取り付けが不完全な場合、 落下によるけがの原因とな ります。

2. アダプタを取り付ける

アダプタの引掛金具を引掛シ リングに挿入し矢印方向に カチッと音がするまでまわし



取り付け後、赤いボタン ポイントを押さずに左に回して、 はずれないことを確認し てください。

> ▲ 警告 落下の おそれあり 取り付けが不完全な場合、落下

によるけがの原因となります。

3. 本体を取り付ける

①ランプがランプソケットに確実に差し込まれていることを確認してください。 ②ランプがランプホルダーに確実に取り付けられていることを確認してください。

落下のおそれあり

取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。



※本体は仮固定の状態ですので、

すきまなし




本体はグラついています。

ツメが出ている




ランプソケット



この状態のまま使用すると、落下 によるけがの原因となります。

すきまあり ランプホルダ



要チェック

(1つのリモコン送信 / 器で2台の器具を別 々に操作することが できます。)

1台目の器具本体側チャンネルを「1」もう1台の器 具本体側のチャンネルを「2 Iに合わせてください。 リモコン送信器のチャンネルを操作したい方の器具の チャンネルに合わせ、器具を操作してください。

6. カバーを取り付ける

合わせカバーを持ち上げパチンと音がする

カバー取り付け時に本体が回転して 本体 しまう場合は、本体の取り付け(押し トげ) が不十分です。 「3. 本体を取り付ける」に従って、

本体の取り付け(押し上げ)を確認し てください。



取り付けが不完全な場合、






本体の警告印(本)にカバーの警告印(本)を までカバーを右にまわしてください。



落下のおそれあり 落下によるけがの原因となります。



これで本体の取り付けは完了です。

落下のおそれあり


④2段押上げ(取付完了)

さらに強く押し上げる。

3. 本体を取り付ける

これで本体の取り付けは完了です。

③1段押上げ(取付完了)



①ランプがランプソケットに確実に差し込まれていることを確認してください。

①本体中央部のアダプタの赤マ ーク(2ヶ所)が完全に見えてい ることを確認する。

②本体のグラつきがないことを 確認する。

